

Антресоль одноуровневая УАНТ1.58.

Шкаф предназначен для хранения одежды и вещей.

Спецификация на крепеж, фурнитуру




Наименование	Кол-во
Амортизатор силиконовый	2
Бинт для ручки	4
Евробинт с полукруглой головкой 6.3x13	8
Конфирмат 7x50	8
Петля накладная/накладка H=2мм	4
Полкодержатель 5x16 с силиконом	2
Ручка-скоба 128 мм	2
Шуруп-саморез 3.5x16	24

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
406	Стенка боковая	1	333	558,5
423	Щит нижний	1	837	576
431	Крышка	1	837	576
433	Дверь	1	329	415
434	Дверь	1	329	415
435	Стенка боковая	1	333	558,5

Спецификация на ДВП белое

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь
			Длина Ширина
396	Стенка задняя	1	361 832



Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Порядок сборки

- При помощи шурупов 3.5x16 произвести сборку дверей (поз. 433 и 434) с петлями, также закрепите ручки комплектными винтами.
- Закрепите ответные планки от петель к стенкам боковым (поз.406 и 435) при помощи евровинтов 6.3x13.
- Далее совместив отверстия крышки (поз.431) и щита нижнего (поз.423) с стенками боковыми (поз.406 и 435) закрепите их с помощью конфирматов 7x50.
- Закрепите стенку заднюю (поз.396) к тыльной стороне шкафа с помощью гвоздей 1.6x25.
- Прикрепите двери (поз. 433 и 434) к собранной конструкции.
- В качестве окончательной сборки заглушите конфирматы на боковых стенках и крышке шкафа при помощи комплектных заглушек.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Антресоль одноуровневая УАНТ1.58



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10
E-mail: uchmebelprof@yandex.by

