

Антресоль одноуровневая УАНТ1.36.

Шкаф предназначен для хранения одежды и вещей.

Спецификация на крепеж, фурнитуру



Наименование	Кол-во
Амортизатор силиконовый	2
Гвоздь 1.6x25	15
Евровинт с полукруглой головкой 6,3•13	8
Конфирмат 7x50(прямой)	8
Петля накладная(накладка Н=2мм)	4
Полкодержатель 5x16 с силиконом	2
Ручка-скоба 128 мм	2
Шуруп-саморез 3.5x16	8

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
433	Дверь	1	329	415
434	Дверь	1	329	415
458	Стенка боковая	1	333	339,5
461	Крышка	1	837	355,5
462	Щит нижний	1	837	355,5
464	Стенка боковая	1	333	339,5

Спецификация на ДВП делое 32 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
396	Стенка задняя	1	361	832



Порядок сборки

При помощи шурупов (поз.5) произвести сборку дверей (поз. 4) с петлями (поз.3) также закрепив ручки (поз.4) комплектными винтами. Закрепите ответные планки от петель (поз.3) к стенкам боковым (поз.3) при помощи евровинтов (поз.2). Далее совместив отверстия крышки (поз.1) и щита нижнего (поз.2) с стенками боковыми (поз.3) закрепите их с помощью евровинтов (поз.1). Закрепите Стенку заднюю (поз.6) к тыльной стороне шкафа с помощью оставшихся шурупов (поз.7). Установите со внутренней стороны стенок шкафа полкодержатели (поз.6) и уложите полку (поз.5). Прикрепите двери (поз.4 и 5) к собранной конструкции предварительно наклеив к щиту горизонтальному (поз. 5) силиконовые амортизаторы (поз.10).

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Антресоль одноуровневая УАНТ1.36



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

E-mail: uchmebelprof@yandex.by