## Антресоль двухуровневая УАНУ2.36.

#### Шкаф предназначен для хранения одежды и вещей.

Спецификация на крепеж, фурнитуру


Наименование	Кол-во
Гвоздь 1.6х25	12
Амортизатор силиконовый	2
Евровинт с полукруглой головкой 6,3⋅13	l <sub>+</sub>
Конфирмат 7х50	8
Петля накладная(накладка Н=2мм)	2
Полкодержатель 5х16	l <sub>+</sub>
Ручка-скоба 128 мм	1
Шуруп-саморез 3.5x16	4


Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм


Поэ.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
408	Стенка боковая	1	682	339,5
409	Стенка боковая	1	682	339,5
410	Полка	1	404	326
418	Дверь	1	678	433
419	Крышка	2	437	355,5

Спецификация на ДВП белое

103.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
	Стенка задняя			432







**Примечание:** В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

## Порядок сборки

- 1. При помощи шурупов 3.5х16 произвести сборку двери (поз. 418) с петлями, также закрепите ручки комплектными винтами.
- 2. Закрепите ответные планки от петель к стенке боковой (поз.409) при помощи евровинтов 6.3х13.
- 3. Далее совместив отверстия крышки (поз.419) и щита нижнего (поз.419) с стенками боковыми (поз.408 и 409) закрепите их с помощью конфирматов 7х50.
- 4. Закрепите стенку заднюю (поз.399) к тыльной стороне шкафа с помощью гвоздей 1.6х25.
- 5. Прикрепите двери (поз. 418) к собранной конструкции.
- 4. В качестве окончательной сборки заглушите конфирматы на боковых стенках и крышке шкафа при помощи комплектных заглушек.

### Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

## Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

## Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

**Примечание:** изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10 E-mail: uchmebelprof@yandex.by

## ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# **Антресоль двухуровневая УАНУ2.36**

