

Шкаф для одежды комбинированы с выдвижной штангой и полками УПШП5.36.


Шкаф предназначен для хранения одежды и вещей.

Комплектность

1. Крышка 837x357	1 шт.	5. Дверь 1724x415	2 шт.
2. Щит нижний 837x375	1 шт.	6. Щит гориз. 560x339	1 шт.
3. Стенка боковая 1729x339	2 шт.	7. Полка 225x326	4 шт.
4. Стенка внутр. 1729x339	1 шт.	8. Стенка задняя	1 шт.

Фурнитура

1. Евровинт 7×50	20 шт.	6. Шкант 8x35	8 шт.
2. Евровинт 6.3×13	12 шт.	7. Шуруп 3,5x16	83 шт.
3. Ножка D50x44	4 шт.	8. Полкодержатель	12 шт.
4. Петля дверная	6 шт.	9. Заглушка	14 шт.
5. Ручка+винты	2 шт.	10. Амортизатор	2 шт.



Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Порядок сборки

При помощи шурупов (поз.7) произвести сборку дверей (поз.5) с петлями (поз.4) также закрепив ручки (поз.5) комплектными винтами. Далее закрепите на щите нижнем (поз.2) ножки (поз.3). Предварительно установив в отверстия шканты (поз.6) в щит горизонтальный (поз.6) и в одну из полок с отверстиями (поз.7) стянуть щит с стенками боковыми (поз.3 и 4) при помощи евровинтов (поз.1). Закрепите ответные планки от петель (поз.4) к стенкам боковым (поз.3) при помощи евровинтов (поз.2). Далее совместив отверстия крышки (поз.1) и щита нижнего (поз.2) с стенками боковыми (поз.3) закрепите их с помощью евровинтов (поз.1). Закрепите Стенку заднюю (поз.8) к тыльной стороне шкафа с помощью оставшихся шурупов (поз.7). Далее закрепите штангу выдвижную для одежды на щите горизонтальном (поз.6) при помощи шурупов (поз.7). Установите со внутренней стороны стенок шкафа полкодержатели (поз.8) и уложите полки (поз.7). Прикрепите двери (поз.4 и 5) к собранной конструкции предварительно наклеив к щиту горизонтальному (поз. 5) силиконовые амортизаторы (поз.10). В качестве окончательной сборки заглушите евровинты на боковых стенках и крышке шкафа при помощи заглушек (поз.9).

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф для одежды комбинированы с выдвижной штангой и полками УПШП5.36



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

Наш сайт в Интернете:

www.uch-mebel.by

E-mail:

uchmebelprof@yandex.by