Шкаф для документов закрытый УШКФв5.05.

Шкаф предназначен для хранения документов.

Спецификация на крепеж, фурнитуру	
Наименование	Кол-во
Петля накладная(накладка Н=2мм)	6
Шкант 8х35	i.
Заглушка конфирмата	8
винт(для ручки)	i.
Полкодержатель 5х16	12
Конфирмат 7х50	12
Шуруп-саморез 3.5х16	43
Амортизатор силиконовый	2
Ебровинт с полукруглой головкой 6,3х13	12
Ручка-скоба 128 мм	2


Ножка для шкафов 050х44

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм				
Паз.	Наименование	Кол-во	Готовая	деталь
	папменование		Длина	Ширина
293	Полка	3	817	417,8
295	Крышка	1	850	446,8
296	Illum euxenú	1	850	446.8

п	Наименование	Кол-во	remedan ecmano	
Поз.			Длина	Ширина
293	Полка	3	817	417,8
295	Крышка	1	850	446,8
296	Щит нижний	1	850	446,8
303	Щит горизонтальный	1	817	430,8
339	Дверь	1	1929	421,5
340	Дверь	1	1929	421,5
347	Стенка боковая	1	1934	430,8
348	Стенка боковая	1	1934	430,8

	Спецификаци	я на Д6	ВП белое	
	Наименование	Kna-Ba	Готовая	деталь
			Длина	Ширина

1962



Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Порядок сборки

- 1. При помощи евровинтов 6.3х13 произвести установку накладок от петель дверей с стенками боковыми (поз.347 и 348). Также закрепите к дверям (поз.339 и 340) сами петли на шурупы 3.5х16 и закрепите ручки комплектными винтами.
- 2. Далее закрепите на щите нижнем (поз.296) ножки D50х44.
- 3. Предварительно установите в отверстия шканты 8х35 в щит горизонтальный (поз.303) и стянуте щит с стенками боковыми (поз.347 и 348) при помощи конфирматов 7х50. Далее совместив отверстия крышки (поз.295) и щита нижнего (поз.296) со стенками боковыми (поз.347 и 348) закрепите их с помощью конфирматов 7х50.
- 4. Закрепите стенку заднюю (поз.289) к тыльной стороне шкафа с помощью гвоздей 1.6х25.
- 5. Установите со внутренней стороны стенок шкафа полкодержатели 5х16 и уложите полки (поз.293). Прикрепите двери (поз.339 и 340) к конструкции предварительно наклеив к щиту собранной горизонтальному (поз. 303) силиконовые амортизаторы. В качестве окончательной сборки заглушите конфирматы на боковых стенках и крышке шкафа при помощи заглушек.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10 E-mail: uchmebelprof@yandex.by

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф для документов закрытый УШКФв5.05

