

Комод КМД16

Комод предназначен для хранения вещей учащихся дошкольного возраста.

Комплектность

Изделие КМД16
Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
5a	Накладка ящика	8	4,32	130
5б	Накладка ящика	8	4,32	130
6a	Стенка боковая ящика	16	4,00,5	90
6б	Стенка боковая ящика	16	4,00,5	90
7	Стенка задняя ящика	16	35,4	90
13	Стенка боковая левая	2	1128	4,22
14	Стенка боковая правая	2	1128	4,22
15	Стенка центральная	1	10,42	4,22
16	Крышка	1	871	4,40
17	Полик	1	838	4,22
19	Плинтус	1	838	70


Спецификация на ДВП белое 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
9	Дно ящика	16	38,4	4,07
11	Фронтальная	1	1070	866

Фурнитура

Спецификация на крепеж, фурнитуру
Изделие Комод КМД

Наименование	Артикул	Общее	
		Кол-во	КМД16
Гвоздь 1,6x25	124909	78	32
Заглушка конфирмата	1360292	8	4
Заглушка эксцентрика	1360293	80	32
Конфирмат 7x50	1253249	94	38
Направляющая роликовые 400 мм	1364326	40	16
Ножка регулируемая с врезной муфтой М6x20мм	1365334	8	4
Ручка деревянная бук	1368387	40	16
Скаба для задней стенки	1249207	24	8
Стойка эксцентрика	1253246	94	38
Шкант 8x35	1255260	118	50
Шуруп-саморез 3,5x16	1256265	640	256
Эксцентрик	1253245	94	38



Порядок сборки

1. При помощи шурупов 3.5x16 произведите сборку направляющих роликовых 400мм со стенками боковыми и центральной (поз.13-15). Вставив шканты 8x35 в плинтус (поз.19) установите его между стенками (поз.13 и 14). Далее вставив в соответствующие отверстия шканты 8x35 прикрутите полк (поз.17) с помощью конфирмата 7x50. Вкрутите стойки эксцентрика в крышку (поз.16) и вставьте шканты 8x35 произведите установку крышки комода зажав эксцентриковой стяжкой. Установите врезную муфту от ножки регулируемой в стенки боковые и вкрутите пластиковую ножку с муфтой

2. Далее приступите к сборке ящиков. Для этого прикрутите с помощью конфирмата 7x50 стенки боковые ящика (поз. 6a и 6б) к стенке задней (поз. 7). Прикрепите Дно ящика (поз. 9) к собранной конструкции шурупами 3.5x16. Прикрепите к фасадам ящика (поз. 5a и 5б) стойки эксцентрика и шканты 8x35. Соберите всю конструкцию ящика во едино зажав эксцентриковой стяжкой. С помощью шурупов 3.5x16 прикрутите ответную часть направляющей к ящику. Прикрутите ручки деревянные к фасадам.

3. Закрепите Заднюю стенку (поз. 11) с тыльной стороны комода с помощью гвоздей 1.6x25.

Регулировка собранного комода по высоте выполняется следующим образом: 1. Раскрутить болтовое соединение в стенках комода ножек регулируемых с врезной муфтой.

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за

несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «ЦЕНТР УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ВАРИАНТ»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Комод КМД16



центр
учебного
оборудования

Тел. в РФ (Москва): +7 (499) 705-12-72,
+7 (916) 968-06-74

Тел. в РБ (Минск): +375 (17) 292-87-69
+375 (29) 657-35-55

Наш сайт в Интернете: www.uch-mebel.com
E-mail: uch-mebel@mail.ru